

Vandinstallation

Drift og Vedligeholdelse.

Generelt kan oplyses at Vand installationen ikke har installationer der kræver en særlig indsats fra brugeren, for at driften fungere efter hensigten.

Ovenstående forudsætter dog at Vand installationen, overholder anvisningen i brugervejledningen, samt at der etableres en forebyggende vedligeholdelse.

Det anbefales, at der bliver indgået en serviceaftale med et autoriseret VVS- firma, for at undgå drift forstyrrelser af understående punkter.:

Vedligeholdelses oversigt.:

Komponenter	Ugentligt	Månedligt	6 mdr.	Årligt	5 år
Stophaner				x	
Hovedmåler					x
Veksler	x				
Sikkerhedsventiler				x	
Toiletter				x	
Blandingsbatteri					x
Cirkulationspumpe		x			
Circon ventiler					x
Isolering				x	
Pelatorer		x			
Brandskabe		x		x	
Anode hvis en sådan forefindes					
Snavs samler				x	
Synlige samlinger				x	
Vandtemperatur		x			

Stophaner: Ventiler åbnes og lukkes til yderpunkterne, så ventilen ikke sætter sig fast.

Hovedmåler: Vandmåler aflæses og efterses for utætheder. Forbruget noteres og sammenlignes med tidligere forbrug. Ved store afvigelse, kontroller om måleren kører, hvis dette er tilfældet, kontroller da om alle haner er lukkede og at WC ikke bruger vand.

- VB:** Temperaturen i veksler skal kontrolleres 2 gange årligt, og den skal være 85 °C
- Sikkerhedsventiler:** Efterses for utætheder, og selve ventilen afprøves om den kan åbne og derefter holde tæt.
- Toiletter:** Tilslutninger kontrolleres for utætheder, samt om vandoverfladen er stillestående.
- Bl. Batteri:** Tilslutninger kontrolleres for utætheder.
- Cirkulationspumpe:** Kontrolleres om den kører og ikke støjer, afprøv forskellige indstillinger samt evt. at udlufte
- Circon ventil:** Skal motioneres, ved at afmontere ventilens top dæksel og trykke ekspansions cylinder ned et par gange. Dette gøres ved fuldt vandværkstryk.
- Isolering:** Alle synlige rør gennemgås for skader på isoleringen, således evt. skader rettes op hurtigst muligt.
- Pilatorer:** Pilatorer renses eller udskiftes.
- Brand skabe:** Skal hver måned efterses for eventuelle brud og utætheder.
Skal en gang om året funktionsafprøves. Rul slangen helt ud og skyl den igennem, kontroller om kastelængden er minimum 10 meter.

Hver femte år skal slangen trykprøves med 15 bar i 20 min.
- Anode:** Skal efterses 1 gang om året, evt. hvert 2. år alt efter PH værdi.

Snavs samler Efterses for urenheder.

Synlige samlinger: Efterses for utætheder.

VIGTIGT: Efter en evt. reparation/vedligehold på vandinstallationen skal alle berørte installationsdele gennemskylles for ikke at forurene drikkevandet.

**Skulle der opstå problemer med ovenstående, kontakt da
Mobilhouse**

 **Mobilhouse**^{A/s}