

iQ One er et homogent polyuretan-forstærket gulv uden PVC til erhvervsområder.

Produktet indgår i iQ-konceptet og opfylder de allerhøjeste krav. For at udnytte gulvets egenskaber maximalt, bør våde rengøringsmetoder minimeres og erstattes af tørre eller fugtige metoder. Dette sparer på rengøringsmidlerne og skåner miljøet, samtidigt med, at det giver en bedre rengøringskvalitet.

## Byggerengøring

Byggerengøring skal altid foretages inden gulvet tages i brug. Under byggeriet skal gulvet være beskyttet med kraftigt gulvpap e.lign.

Let snavset gulv: Støvsug, tør- eller fugtmop overfladen for løst snavs eller byggestøv. På større, frie overflader er en kombimaskine med 3M Scotch-Brite High Shine Purple polerpad den mest effektive metode. Anvend et neutralt gulvvaske middel pH 7-9 som Tarkett Grøn Gulvvaske middel. Ved behov, tørpoler med 3M Scotch-Brite High Shine Purple polerpad.

Meget snavset gulv: Fjern løst snavs og byggestøv, derefter skures med singleskuremaskine og orange/hvid polerpad. Ved forekomst af meget byggestøv anvendes et gulvvaske middel med pH 3-5. Skyl med rent vand. Tørpoler med high-speed maskine og 3M Scotch-Brite High Shine Purple polerpad.

## Beskyttelse

Stop snavset i indgangspartiet. 80% af alt snavs kommer herfra. Brug altid et 3-trins måttesystem.

## Daglig rengøring



Daglig rengøring: Støvsugning. Tør- eller fugt mopning.



Maskinrengøring: På større områder anbefales kombimaskine med børste eller 3M Scotch-Brite High Shine Purple polerpad for det bedste resultat.

Rengøringsmidler: I tilfælde hvor vådrengøring skal udføres, anvend et neutralt rengøringsmiddel pH 7-9. I vådrum anbefales det af og til at anvende et rengøringsmiddel med pH 3-5 for at fjerne bl.a. kalk/sæberester.

Vigtigt! Følg doseringsanvisningen.

## Vedligeholdelse



Tørpolering er en effektiv metode for at reetablere overfladen i gangarealer for slitage, mærker efter fodtøj og anden tilsmudsning. Udføres umiddelbart efter maskinel rengøring. Tørpolering reducerer tilsmudsning. Rotationshastighed ca. 1000 omdr. med 3M Scotch-Brite High Shine Purple polerpad. Tilpas rotationshastigheden efter slitage og tilsmudsning.



Ved lettere tilsmudsning og pletter er sprayrengøring med high-speed 3M Scotch-Brite High Shine Purple polerpad og vand tilsat et neutralt gulvvaske middel et godt alternativ.



I tilfælde af kraftig slitage og tilsmudsning er maskinel opskuring nødvendig: Gør gulvet vådt med vand og Tarkett Grundrengøring, og lad det virke i nogle minutter. Skur med maskine og rød polerpad. Sug umiddelbart herefter vandet op igen og skyl med rent vand. Når gulvet er tørt foretages tørpolering. Ved hård slitage kan man med fordel tørpolere med low speed maskine (højere rondeltryk) og 3M Scotch-Brite High Shine Purple polerpad.

OBS! Gulvet skal ikke polish- eller voksbehandles.

## Pletter



Fjernes umiddelbart efter, at de er kommet. Anvend hvid eller rød polerpad sammen med et neutralt gulvvaske middel som Tarkett Grøn Gulvvaske eller rensbenzin. Skyl og tør efter med rent vand.

## Bemærk i øvrigt

- Gulvet skades af opløsningsmiddel.
- Ved spild af olie, skal denne tørres op umiddelbart efter, da overfladen kan blive misfarvet.
- Tag højde for, at lyse gulve kræver større rengøringsindsats.
- Sorte gummihjul, sorte gummimåtter, hæle og lignende kan misfarve gulvet.
- Gulvbeskyttelse skal være på alle stoleben.
- Latex holdige produkter og blødt gummi, kan misfarve belægningen pga. blødgørervandring.
- Der henvises i øvrigt til folderen Elastiske gulvbelægninger - Statisk og dynamiske belægninger fra Gulvbranchen.