

**Glasoverflade for hurtig rengøring**

Den glatte glaskeramiske kogesektion er nem at rengøre. Glasoverfladen kan tørres af, når den er kold, uden specielt udstyr.

---

60 cm glaskeramisk kogesektion uden ramme med enkel betjening.

Kogesektionen har touch betjening og har 4 kogezone, hvoraf den ene kan udvides fra lille til stor kogezone. Pladen er ligeledes nem at installere med klikssystem.

**Fordele og funktioner****Easy to Clean Hob - kræver blot en aftørring**

Easy to Clean Hob har kun brug for et par aftøringer af den keramiske overflade for at være pletfri og klar til brug.

- Glaskeramisk kogesektion
- Touch betjening
- Akustisk signal
- Børnesikring
- Nem installation med klikssystem
- Restvarmeindikator:
- Venstre frontzone: Dobbeltzone 2200/750W - 210/120mm
- Venstre bagzone: 1200W/145mm
- Højre frontzone: 1200W/145mm
- Højre bagzone: 1800W/180mm

**Pander store eller små - dobbeltzonen kan klare begge dele!**

Du kan bruge kogegrej af forskellig størrelse på den smarte dobbeltzone i denne kogesektion. Den opvarmer effektivt kogegrej i standardstørrelse, men også større ting.

**Varme med ét tryk på touch betjeningen**

Indstil varmetrinnet for hver zone med touch betjeningen. Indstillingerne er integreret direkte i glasoverfladen. Få tryk, og du kan begynde madlavningen.

**Restvarmeindikatorer**

Kogesektionens restvarmeindikatorer viser tydeligt, om kogesektionen stadig er varm, når madlavningen er færdig.

**Tekniske data**

Farve	Sort
Rammetype	Uden ramme
Betjening	Touch
Udvendige mål, BxD, mm	590x520
Hulmål, HxBxD, mm	38x560x490
Udskæringsradius	5°
Farve i display/betjeningspanel	rød
Stikprop	Lev. uden stik/prop
EAN	7332543715879

